

# Инструкция по эксплуатации автоматической пожарной сигнализацией ППКОП «ВЭРС-ПК 8П»

## 1. Отключение прибора от сети не предусмотрено.

## 2. Взятие и снятие помещений под охрану.

Для взятия под охрану и для снятия с охраны необходимо при снятой блокировке прибора ( см. п. 5) кратковременно нажать кнопки ШС1-ШС8. В случае нормального взятия под охрану световые индикаторы светятся ровным зелёным светом.

При снятии с охраны сигнализаторы клавиш светятся ровным желтым светом.

**Снимать пожарные шлейфы с охраны ЗАПРЕЩЕНО !!!**

## 3. Режим тревоги.

В случае задымления или нарушения блокировки цепи срабатывания пожарного извещателя включается звуковое оповещение и изменение светового индикатора «тревожного» шлейфа пожарной сигнализации с зелёного на красный. Для исключения ложного срабатывания необходимо выключить и снова включить «сработавший» шлейф пожарной сигнализации. В случае невозвращения прибора в дежурный режим, проверить охраняемые помещения на задымление и возгорание, соответственно, списку пожарных зон (см. ниже). Дальнейшие действия согласно внутренним инструкциям.

### СПИСОК ПОЖАРНЫХ ЗОН:

**Фасадная сторона – к основной дороге.**

**Тыльная сторона – вход с двора.**

**Шлейф 1 :**

**Шлейф 2 :**

**Шлейф 3 :**

**Шлейф 4 :**

**Шлейф 5 :**

**Шлейф 6 :**

**Шлейф 7 :**

**Шлейф 8 :**

## 4. Запуск системы оповещения о пожаре

Запуск системы оповещения о пожаре по прибору можно произвести в ручном режиме. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку «ПУСК/СБРОС» не менее 3 с. После чего прибор включит внешний звуковой оповещатель Сирена, внешний световой оповещатель Табло ВЫХОД и внешний световой оповещатель СО в режимах постоянного мигания.

Сброс работы системы оповещения о пожаре также производится с помощью нажатия и удержания кнопки «ПУСК/СБРОС» не менее 3 с.

Запуск и сброс системы оповещения о пожаре возможны только при условии отключенной блокировки по прибору. В ином случае Система может запуститься только автоматически, в результате сработки по одному из ШСП прибора.

Автоматическое отключение происходит только при условии снятия сработок ШСП (перепостановка их на охрану).

## 5. Разблокировка/блокировка прибора.

### Описание работы функции «БЛОК.», блокировки:

При включенной блокировке, управление Пуском оповещения по прибору с клавиатуры блокируется; блокировка выполняется из незаблокированного режима нажатием и удерживанием двух кнопок «ТЕСТ/Звук Откл.» и

«ПУСК/Останов/СБРОС», при этом светится зеленым индикатор «БЛОК.»;

Для снятия блокировки нужно нажать и удерживать не менее 3 с кнопки «ТЕСТ/Звук Откл.» и «ПУСК/Останов/СБРОС», светодиод «БЛОК.» при этом должен погаснуть. Прибор автоматически входит в режим блокировки в момент своего запуска или по истечении 1 мин., с момента последнего нажатия любой из его кнопок.

## 6. Неисправность.

### Описание работы кнопки «ТЕСТ/ЗВУК Откл.»

При нажатии и удержании кнопки более 3 сек, прибор переходит в режим «ТЕСТ»; При кратковременном нажатии на кнопку, прибор отключает тревожный звуковой сигнал;

Нажатие кнопки используется для выяснения типа неисправности, а также в режиме конфигурирования для подтверждения.

Если в приборе есть неисправность, то при коротком нажатии кнопки «ТЕСТ/ЗВУК Откл.» обеспечивается световая индикация причины неисправности светодиодом «ТЕСТ/ЗВУК Откл.» последовательными миганиями в приоритетном порядке:

Неисправность шлейфа пожарной сигнализации	- 1	Открыт тампер прибора	- 6
Неисправность линии светового оповещения	- 2	Отсутствие сети 220В	- 7
Неисправность линии звукового оповещения	- 3	Отсутствие, разряд аккумуляторной батареи	- 8
Неисправность линии табло «Выход»	- 4	Неисправность ВТС	- 9
Короткое замыкание, перегрузка по выходу 12В	- 5	Неисправность прибора	-10

При удержании в нажатом состоянии кнопки «ТЕСТ/Звук откл.» более 3 сек, прибором должно производиться: мигание всех светодиодов, размещенных на передней панели, поочередно красным и зеленым цветами; включение выносных световых «-Со», «-Таб» и звукового «-Си» оповещателей. После отпускания кнопки «ТЕСТ/Звук откл.» прибор возвращается в исходное состояние

**В случае неисправности шлейфа пожарной сигнализации соответствующий световой индикатор мигает желтым светом и включается внутренний звуковой сигнализатор. Для устранения неисправности, нужно переключить соответствующую кнопку, если неисправность продолжается, нажать на кнопку «ТЕСТ/Звук откл.» и вызвать обслуживающую организацию ООО «Формула охраны» по телефону: 8 (495) 227-31-11**

С инструкцией ознакомлен

**Отображение на светодиодных индикаторах информации о состоянии ШС,  
прибора и происходящих событиях.**

Наименование индикатора	Состояние индикатора	Состояние функции
«1 » - «8» Шлейфы сигнализации	Красный непрерывно	Пожар2
	Красный мигает с частотой 2 Гц, скважность 2 (мигает)	Пожар1
	Желтый мигает с частотой 0,5 Гц, скважность 2 (медленно мигает)	Неисправность
	Зеленый непрерывно	Дежурный
	Красный мигает с частотой 2 Гц, скважность 4 (коротко вспыхивает)	Тревога
	Желтый непрерывно	Снят ШСП
	Зеленый светится с короткими гашениями частотой 0,5 Гц редко гаснет)	Сработка ШСТ
	Зеленый коротко вспыхивает с частотой 0,5 Гц (редко вспыхивает)	Нарушен снятый с охраны ШСО с контролем снятого состояния.
	Нет свечения	ШС отключен или снят ШСО, ШСТ
«Пожар» обобщенный индикатор	Красный непрерывно	Пожар2
	Красный мигает с частотой 2 Гц, скважность 2(мигает)	Пожар1
	Погашен	Нет тревожного